


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU "ROAD MIRRORCYCLE"

Ce rétroviseur peut être monté sur la manette droite ou gauche.

AVERTISSEMENT: LES OBJETS QUI REFLÈTENT DANS LE RÉTROVISEUR CONVEXE SONT PLUS PROCHES QUE VOUS LE CROYEZ.



INSTRUCTIONS

1. Attachez la base du coude à la base du miroir formant un angle droit avec la vis 5/8". Vissez avec la grande clé Allen. (VOIR DIAGRAMME A)
2. Attachez le bras du miroir à la base du miroir. Insérez trois petites rondelles sur la vis, ensuite insérez le tout à l'extrémité du coude du bras du miroir. Mettez une grande rondelle sur la vis et vissez-la dans la base du miroir. Utilisant la clé Allen qui est fournie, vissez le minimum pour que le bras du miroir tourne à peine sur la base du miroir. **La vis peut sembler serré quand vous la vissez, n'ayez pas peur de forcer car elle ne brisera pas.**
3. Attachez le support du miroir au bras du miroir. Mettez une petite rondelle sur la vis puis insérez-la dans le trou fraisé dans l'attache arrière du support du miroir. Mettez une grande rondelle sur la vis et vissez-la dans le bras du miroir. Serrez à l'aide de la clé Allen qui est fournie. En même temps tenez fermement la base du miroir et le bras du miroir. Faites attention de ne pas fausser la base du miroir sur le collier de la manette. Vissez le minimum pour que le bras du miroir tourne à peine sur la base du miroir. **La vis peut sembler serrée quand vous la vissez, n'ayez pas peur de forcer car elle ne brisera pas.**
4. Déterminez quel modèle des manettes STI® vous avez. Retirez le repose main et le ruban du guidon comme illustré à droite. Le numéro ST se trouve sur le corps de la manette STI. (VOIR DIAGRAMME B) Voyez le FIT CHART pour déterminer quelle pièce accessoire il vous faut pour monter votre rétroviseur.

Plusieurs des manettes STI se ressemblent et c'est possible que vous ne trouvez pas les noms ou les numéros de votre modèle des manettes sur le FIT CHART. Sinon, c'est toujours possible de déterminer si vous auriez besoin des pièces accessoires pour faire une expérience avec le rétroviseur sur le collier de la manette.

5. Montez la vis 3mm et l'écrou sur la base de miroir utilisant la clé.
6. Tirez le repose main de la manette pour accéder au collier de la manette. Placez une des pièces accessoire, si il faut, sur le collier de la manette. La grande pièce accessoire est montée comme illustrée à droite. La petite pièce d'accessoire se pousse sur la manette sur un angle léger. Il s'installera dans la bonne position contre le collier de la manette. (VOIR DIAGRAMME C) S'il ne faut pas une pièce accessoire, montez le rétroviseur directement sur le collier de la manette. Serrez avec prudence la vis 3mm avec la petite clé Allen.
7. Remettez le repose main de la manette sur le collier sur la base de miroir.
8. **Important:** Desserrez la vis 5/8" qui sécurise la base du coude d'environ 2 tours. Ajustez la base du coude pour que le coude soit parallèle au sol (VOIR DIAGRAMME D). Reserrez la vis 5/8".
9. Prenez le temps de vous asseoir sur votre vélo et d'ajuster votre rétroviseur. Effectuez une randonnée sur une rue tranquille pour pouvoir vous faire une bonne idée de ce que sera la vue des objets dans votre rétroviseur.

PIÈCE DE REMPLACEMENT

Support avec Miroir	\$6.00
Base du Miroir	6.00
Bras du Miroir	4.00
Pièce Accessoire	3.00
Petite Vis avec l'écrou	.50
Petite Vis pour le Bras & Support de Miroir	.50
Clé Allen 2.5mm pour la Base	.50
Clé Allen 3mm pour le Bras & Support de Miroir	.50

AJOUTEZ \$3.00 pour les frais de livraisons pour les commandes aux États-Unis.
AJOUTEZ \$5.00 pour les frais de livraisons pour les commandes au Canada.

SUGGESTION

Pour éviter le dommage de votre manette STI, pliez le rétroviseur vers le guidon quand vous rangez votre vélo. Réglez de nouveau votre rétroviseur quand vous montez votre vélo la prochaine fois.

ROAD MIRRORCYCLE FIT CHART

Modèle	Numéro	Accessoire
Sora	ST-3304	Half
Sora	ST-3309	Half
Sora	ST-3400	None
Tiagra	ST-4400	None
Tiagra	ST-4500	None
105	ST-5510	None
105	ST-5600	None
Ultegra	ST-6510	Full
Ultegra	ST-6600	None
UltegraSL	ST-6600-G	None
Ultegra	ST-6603	None
UltegraSL	ST-6603-G	None
Dura-Ace	ST-7700-C	Full
Dura-Ace	ST-7703	Full
Dura-Ace	ST-7801	None
Dura-Ace	ST-7803	None
R500	ST-R500	Full
R600	ST-R600	Full
R700	ST-R700	Full